

INFORMATION TILL KONSUMENT

Denna central är utrustad med en automatsäkringar.

Säkringarna behöver ej bytas.

När vippan står i uppfällt läge är säkringen ”hel”, när vippan ramlar ned har säkringen löst ut. Fäll upp vippan igen och säkringen är hel. Om vippan skulle ramla ned direkt igen är det något fel på den gruppen. Försök då ej fler gånger utan tillkalla behörig elektriker.

JORDFELSBRYTARE ÄR INSTALLERAD I DENNA CENTRAL.

Underhåll

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas:

Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, eller ett tillfälligt fel. Om detta fortfarande uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget till att jordfelsbrytaren ånyo löser. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen. Installatörens hjälp behövs.

Om felet är lokaliserat till bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat till uttagen i taget anslutna apparten som sannolikt är felaktig. Låt nu en fackunnig person undersöka och reparera.