

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

TVÄTTSTÄLL

Skötsel och rengöring glaserade porslinsytor

Glasyren är mycket tålig och fodrar ingen annan skötsel än rengöring med vanligt tvättmedel. Använd ej skurpulver eller material med slipeffekt, då dessa repar och mattar den blanka ytan.

Rengöring av vattenlåset.

Vattenlåset som sitter under tvättstället förhindrar att luft från avloppsledningen tränger upp. Detta kan ibland behöva rensas. Skruva då av renskoppens underst. (Rakt vattenlås delas under behållaren.) Rensa vattenlåset underifrån. Är avlagringar från tvål och dyl. svåra att få bort, kan man behöva demontera hela behållaren för rensning. Se till att de koniska packningarna blir rätt monterade! Kontrollera även att tvättställets bottenventil är fri från främmande föremål!

Förkromad armatur

Rengör med vanligt tvättmedel och torka efter noga för att förhindra att torkfläckar uppstår.