

Så här byter du Fönsterfilter



Ett sådant här filter sitter under de fönster som har friskluftintag.

De ska rengöras med viss regelbundenhet. Många fönsterfilter är utslitna och svåra att rengöra och bör därför bytas ut. Filtren sitter i luftintaget bakom elementen i en del fall ovanför fönstren. Fräscha filter förbättrar inomhusmiljön.








Vid behov av nya filter – kontakta vice värden, en lista med kontaktuppgifter finns i anslagstavlan i portarna. Då många har gått bet på att lista ut hur rengöringen ska utföras följer här en - hoppas vi - tydlig instruktion.



1. Fönsterskivan ovanför elementen är tvådelad



2. Lyft av den främre skivan. OBS! den är tung.

	
<p>3. Behållaren för filtret sitter mellan elementet och väggen</p>	<p>4. När locket är borttaget ser det ut så här.</p>
	
<p>5. Dra spärren åt sidorna</p>	<p>6. Lyft ur filtret</p>
	
<p>7. Ta bort och gör rent filtret.</p>	<p>8. Sätt tillbaka det rengjorda filtret, sätt på locket på filterhållaren och måtta in marmorskivan mot kardborrbanden på konsolerna.</p>
	<p>9. Fäll ner skivan KLART!</p>