

Automatisk dörröppnare

Samtliga portar mot gatan och dörren in till sovrummet har automatiska dörröppnare.

Vid utgång kan du öppna antingen genom att använda dörrvredet eller trycka på knappen och öppna dörren. Du kan också hålla inne knappen i tre sekunder så öppnas dörren automatiskt.

Vid ingång kan du slå din kod alternativt använda "tagg" – vänta i tre sekunder – dörren öppnas automatiskt.

I samtliga fall när du valt att låta dörren öppnas automatiskt ska du inte hjälpa till för då kan automatiken skadas.